



Benutzerhandbuch

JetFlash[®] Vault 100

(Version 1.0)



Inhaltsverzeichnis

1. Systemvoraussetzung	3
2. Passwort und Hinweis einrichten (Windows)	3
3. Verwendung des JetFlash Vault (Windows)	7
4. JetFlash Vault Optionen (Windows).....	9
● JetFlash Vault Einstellungen	9
● JetFlash Vault durchsuchen	10
● JetFlash Vault formatieren	10
● Online Support	11
● Über	11
● JetFlash Vault beenden.....	11
5. Passwort und Hinweis einrichten (Mac)	12
6. Verwendung des JetFlash Vault (Mac).....	15
7. JetFlash Vault Optionen (Mac)	17
● JetFlash Vault Einstellungen	17
● JetFlash Vault durchsuchen	18
● JetFlash Vault formatieren	18
● Online Support	19
● Über	19
● JetFlash Vault beenden.....	19
8. Häufig gestellte Fragen (FAQs)	20
9. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.....	20

1. Systemvoraussetzung

JetFlash® Vault unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

Windows®7

Windows 8 (Windows 8 RT wird nicht unterstützt)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 oder später


Nutzungsempfehlung

Um sicherzustellen, dass JetFlash Vault ausreichend mit Strom versorgt wird, empfehlen wir Ihnen, den Stick direkt an eine USB 3.0 (oder 2.0) Buchse Ihres Rechners anzuschließen. Vermeiden Sie den Anschluss von JetFlash Vault an Geräte, die über einen zusätzlichen USB-Anschluss verfügen, wie z.B. einen USB-Hub oder eine Tastatur.

2. Passwort und Hinweis einrichten (Windows)

Bevor Sie Ihren JetFlash Vault benutzen, sollten Sie ein Passwort und einen Hinweis zum Schutz Ihrer Daten auf dem JetFlash Vault setzen.

1. Stecken Sie den JetFlash Vault in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktop-PCs.
2. Öffnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie auf **DVD RW JetFlash Vault** auf der linken Seite. Führen Sie danach einen Doppelklick auf **JetFlashVault_Launcher** aus.



<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB



- Legen Sie ein Passwort fest und bestätigen Sie es nochmals.
Hinweis: Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und 3 der folgenden Zeichen enthalten: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
Achtung! Bitte merken Sie sich Ihr Passwort gut. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie – zum Schutz Ihrer Daten vor unberechtigtem Zugriff - das Gerät vor der nächsten Verwendung formatieren. **Dadurch gehen alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen unwiderruflich verloren.**

Please set a password




New password

Check password

 Password rule

Hint

4. Setzen Sie einen Hinweis (optional). Der Hinweis kann hilfreich sein, um einen Denkanstoß zu geben, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben. Klicken Sie **OK** um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Der Hinweis darf Ihrem Passwort nicht zu ähnlich sein.

Please set a password




New password

Check password

 Password rule

Hint

5. Klicken Sie auf **Beenden** um die Einstellungen abzuschließen.

Please set a password



New password

Check password


 Password rule

Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.

3. Verwendung des JetFlash Vault (Windows)


1. Stecken Sie den JetFlash Vault in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktop-PCs.
2. Öffnen Sie den Datei-Explorer und klicken Sie auf **DVD RW JetFlash Vault** auf der linken Seite. Führen Sie danach einen Doppelklick auf **JetFlashVault_Launcher** aus.



3. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **Login**.
Achtung! Der voreingestellte maximale Anzahl falscher Anmeldeversuche ist 10. Wenn Sie das Limit erreichen, müssen Sie Ihren JetFlash Vault formatieren und ein neues Passwort vergeben. **Das Formatieren des Geräts löscht alle im JetFlash Vault gespeicherten Daten.**
 - Klicken Sie auf **Passwort vergessen** um Ihren JetFlash Vault zu formatieren und ein neues Passwort zu setzen.
 - Klicken Sie auf **Hinweis** um den vorher eingestellten Hinweis anzuzeigen.
 - Sie können Ihre **Kontaktinformationen** in [JetFlash Vault Einstellungen](#) festlegen.
 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur Lesen**, wenn Sie den JetFlash Vault im Nur-Lese-Modus verwenden möchten. Im

Nur-Lese-Modus können Sie nur Dateien anzeigen, nicht aber JetFlash Vault formatieren, aktualisieren, ändern oder löschen.

Login



Please enter password


[Forget password](#) | [Hint](#) | [Contact information](#)

Read Only

4. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie den JetFlash Vault verwenden.

4. JetFlash Vault Optionen (Windows)


Nachdem Sie sich im JetFlash Vault angemeldet haben, klicken Sie zuerst auf den Aufwärtspfeil in der rechten Ecke der Windows-Taskleiste und dann mit der rechten Maustaste auf das JetFlash Vault-Symbol, um das Optionsmenü anzuzeigen.




- **JetFlash Vault Einstellungen**

Hinweis: Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, um diese Einstellungen anzupassen.


Passwort: Ändern Sie Ihr Passwort und/oder den Hinweis



Kontaktinformationen: Setzen/Anzeigen/Ändern Ihrer Kontaktinformationen



Sprache: Ändern Sie die aktuellen Spracheinstellungen



- **JetFlash Vault durchsuchen**

Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie die im JetFlash Vault gespeicherten Daten durchsuchen.

- **JetFlash Vault formatieren**

Formatieren Sie Ihren JetFlash Vault.

Hinweis: Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, um diese Einstellungen anzupassen

Achtung! Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht.




- **Online Support**

Link zur offiziellen Website von Transcend für weitere Informationen und Unterstützung.

- **Über**

Zeigen Sie Details zu Ihrem JetFlash Vault an, einschließlich Modul-, Firmware- und Versionsinformationen.




- **JetFlash Vault beenden**

Entfernen Sie Ihren JetFlash Vault sicher von Ihrem System.

5. Passwort und Hinweis einrichten (Mac)

Before using your JetFlash Vault, you are advised to set a password and hint to protect your data on the JetFlash Vault.

1. Stecken Sie den JetFlash Vault in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktop-PCs.
2. Öffnen Sie den Finder und klicken Sie auf **JetFlash Vault** auf der linken Seite. Führen Sie danach einen Doppelklick auf **JetFlashVault** aus.





3. Legen Sie ein Passwort fest und bestätigen Sie es nochmals.
Hinweis: Das Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein und 3 der folgenden Zeichen enthalten: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
Achtung! Bitte merken Sie sich Ihr Passwort gut. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie – zum Schutz Ihrer Daten vor unberechtigtem Zugriff - das Gerät vor der nächsten Verwendung formatieren. **Dadurch gehen alle auf dem Gerät gespeicherten Informationen unwiderruflich verloren.**


The screenshot shows the JetFlash VAULT password setup interface. It includes a 'New password' field, a 'Check password' field, a 'Hint' field, and a 'Password rule' button. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons. The interface has a dark header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo.

4. Setzen Sie einen Hinweis (optional). Der Hinweis kann hilfreich sein, um einen Denkanstoß zu geben, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben. Klicken Sie **OK** um die Einrichtung abzuschließen.
Hinweis: Der Hinweis darf Ihrem Passwort nicht zu ähnlich sein.

The screenshot shows the JetFlash VAULT password setup dialog box. At the top left is a logo of a safe with the text "JetFlash® VAULT The Safest Safe". At the top right is the Transcend logo. The dialog contains the following fields and controls:


- "New password" field: A text box containing ten black dots.
- "Check password" field: A text box containing ten black dots.
- "Password rule" field: A button with an information icon (i) and the text "Password rule".
- "Hint" field: A text box containing the text "Ex: favorite color + number".
- At the bottom: Two buttons, "OK" (blue) and "Cancel" (white).

5. Klicken Sie auf **Beenden** um die Einstellungen abzuschließen.




6. Verwendung des JetFlash Vault (Mac)

1. Stecken Sie den JetFlash Vault in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktop-PCs.
2. Öffnen Sie den Finder und klicken Sie auf **JetFlash Vault** auf der linken Seite. Führen Sie danach einen Doppelklick auf **JetFlashVault** aus.



3. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **Login**.
Achtung! Der voreingestellte maximale Anzahl falscher Anmeldeversuche ist 10. Wenn Sie das Limit erreichen, müssen Sie Ihren JetFlash Vault formatieren und ein neues Passwort vergeben. **Das Formatieren des Geräts löscht alle im JetFlash Vault gespeicherten Daten.**
 - Klicken Sie auf **Passwort vergessen** um Ihren JetFlash Vault zu formatieren und ein neues Passwort zu setzen.

- Klicken Sie auf **Hinweis** um den vorher eingestellten Hinweis anzuzeigen.
- Sie können Ihre **Kontaktinformationen** [JetFlash Vault Einstellungen](#) festlegen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur Lesen**, wenn Sie den JetFlash Vault im Nur-Lese-Modus verwenden möchten. Im Nur-Lese-Modus können Sie nur Dateien anzeigen, nicht aber JetFlash Vault formatieren, aktualisieren, ändern oder löschen.



The screenshot shows the JetFlash Vault login window. At the top left is a logo of a safe with the number 9999. The main title is 'JetFlash® VAULT' with the tagline 'The Safest Safe' below it. On the top right is the Transcend logo. The central area contains a 'Password' label next to an empty text input field. Below the input field are three links: 'Forget password', 'Hint', and 'Contact information'. Further down is a checkbox labeled 'Read Only'. At the bottom are two buttons: a blue 'Login' button and a white 'Cancel' button with a grey border.


4. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie den JetFlash Vault verwenden.

7. JetFlash Vault Optionen (Mac)


Nachdem Sie sich im JetFlash Vault angemeldet haben, klicken Sie zuerst auf das JetFlash Vault-Symbol in der oberen rechten Ecke, um das Optionsmenü anzuzeigen.




- **JetFlash Vault Einstellungen**
- **Hinweis:** Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, um diese Einstellungen anzupassen.
- **Passwort:** Ändern Sie Ihr Passwort und/oder den Hinweis



Kontaktinformationen: Setzen/Anzeigen/Ändern Ihrer Kontaktinformationen



Sprache: Ändern Sie die aktuellen Spracheinstellungen



- **JetFlash Vault durchsuchen**


Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie die im JetFlash Vault gespeicherten Daten durchsuchen.

- **JetFlash Vault formatieren**

Formatieren Sie Ihren JetFlash Vault.

Hinweis: Sie müssen das aktuelle Passwort eingeben, um diese Einstellungen anzupassen

Achtung! Alle Daten werden unwiderruflich gelöscht.




- **Online Support**

Link zur offiziellen Website von Transcend

(www.transcend-info.com/supports/service.aspx) für weitere Informationen und Unterstützung.

- **Über**

Zeigen Sie Details zu Ihrem JetFlash Vault an, einschließlich Modul-, Firmware- und Versionsinformationen.



- **JetFlash Vault beenden**

Entfernen Sie Ihren JetFlash Vault sicher von Ihrem System.

8. Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Bitte besuchen Sie die Transcend Website

www.transcend-info.com/Support/No-770 für FAQs. Wenn Sie immer noch keine Antwort auf Ihr Problem finden, besuchen Sie bitte unsere Tech Support Webseite unter www.transcend-info.com/Support/contact_form

9. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Bitte besuchen Sie die Transcend Webseite

www.transcend-info.com/Legal/?no=5 um die aktuelle Endbenutzer-Lizenzvereinbarung einzusehen.