



Manuel de l'utilisateur

JetFlash[®] Vault 100

(Version 1.0)



Sommaire

1. Configuration système.....	3
2. Définition du mot de passe et d'un indice (Windows)	3
3. Commencer à utiliser JetFlash Vault (Windows)	7
4. Options de JetFlash Vault (Windows).....	9
Réglages de JetFlash Vault	9
Parcourir la JetFlash Vault	10
Formater la JetFlash Vault	10
Support en ligne	11
A propos	11
Fermer la JetFlash Vault	11
5. Définition d'un mot de passe et d'un indice (Mac)	12
6. Commencer à utiliser JetFlash Vault (Mac)	15
7. Options JetFlash Vault (Mac)	17
Réglages JetFlash Vault	17
Parcourir la JetFlash Vault	18
Support en ligne	19
A propos	19
Fermer la JetFlash Vault	19
8. Questions et réponses	20
9. Contrat de licence d'utilisateur final	20

1. Configuration système

JetFlash® Vault supporte les OS suivants:

Windows®7

Windows 8 (Windows 8 RT non supporté)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 ou plus récent


Suggestion

Pour vous assurer que la JetFlash Vault est suffisamment alimentée, nous vous suggérons de l'insérer directement sur un port USB 3.0 (ou 2.0) de votre ordinateur de bureau ou portable. Évitez de connecter la JetFlash Vault à des périphériques dotés d'un port USB supplémentaire, comme un hub ou un clavier alimenté par USB.

2. Définition du mot de passe et d'un indice (Windows)

Avant d'utiliser votre JetFlash Vault, nous vous conseillons de définir un mot de passe et un indice pour protéger vos données sur la clé USB.

1. Insérez la JetFlash Vault dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Ouvrez l'explorateur de fichiers puis cliquez sur **DVD RW JetFlash Vault** qui se trouve sur la gauche. Faites un double clic sur **JetFlashVault_Launcher** pour lancer la JetFlash Vault.





<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB




3. Définissez un mot de passe et entrez à nouveau votre mot de passe.
Note: Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et inclure 3 des caractères suivants : lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
Attention! Veuillez bien vous souvenir de votre mot de passe. Pour des raisons de sécurité, si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez formater l'appareil avant la prochaine utilisation. **Le formatage de l'appareil efface toutes les données stockées sur JetFlash Vault.**

Please set a password

New password

Check password



 Password rule

Hint

4. Définir un indice (facultatif). L'indice peut être utile pour vous fournir un indice en cas d'oubli de votre mot de passe. Cliquez sur **OK** pour terminer le réglage du mot de passe et de l'indice.


Note: L'indice ne peut pas être trop similaire à votre mot de passe.

Please set a password

New password


Check password

 Password rule

Hint

5. Cliquez sur **Finish** pour terminer le réglage du mot de passe et de l'indice.

Please set a password



New password

Check password


 Password rule

Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.



3. Commencer à utiliser JetFlash Vault (Windows)

1. Insérez le JetFlash Vault dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Ouvrez l'explorateur de fichiers puis cliquez sur **DVD RW JetFlash Vault** qui se trouve sur la gauche. Faites un double clic sur **JetFlashVault_Launcher** pour lancer JetFlash Vault.



3. Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur **Login**.
Attention! Le nombre de tentatives de connexion incorrecte est pré-réglé à 10. Si vous atteignez cette limite, vous devez formater votre JetFlash Vault et réinitialiser un mot de passe. **Le formatage de l'appareil efface toutes les données stockées sur JetFlash Vault.**
 - Cliquez sur **Forget Password** pour formater votre JetFlash Vault et définir un nouveau mot de passe.
 - Cliquez sur **Hint** pour afficher l'indice que vous avez défini.
 - Vous pouvez définir vos **informations de contact** dans [Réglages JetFlash Vault](#)
 - Cochez la case **Read Only** si vous voulez utiliser JetFlash Vault en mode lecture seule. Dans ce mode, vous pouvez seulement visualiser les fichiers, mais pas formater JetFlash Vault, mettre à jour, modifier ou supprimer tout contenu.

Login



Please enter password


[Forget password](#) | [Hint](#) | [Contact information](#)

Read Only

4. Une fois connecté, vous pourrez utiliser JetFlash Vault.

4. Options de JetFlash Vault (Windows)


Une fois connecté à JetFlash Vault, cliquez d'abord sur la flèche vers le haut dans le coin droit de la barre des tâches Windows, puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône JetFlash Vault pour voir le menu des options.




- **Réglages de JetFlash Vault**

Note: Vous devez entrer le mot de passe actuel pour définir/modifier ces paramètres


Mot de passe: Modifier votre mot de passe et/ou indice



Informations de contact: Régler/Voir/Modifier vos informations de contact



Langue: Changer la langue des menus




- **Parcourir la JetFlash Vault**

Une fois connecté, vous pouvez parcourir les données que vous enregistrez sur JetFlash Vault.

- **Formater la JetFlash Vault**

Note: Vous devez entrer le mot de passe actuel pour définir/modifier ce paramètre

Attention ! Toutes les données seront effacées.




- **Support en ligne**

Lien vers le site officiel de Transcend pour plus d'informations et de soutien.

- **A propos**

Affiche les détails de votre JetFlash Vault, y compris les informations sur le module et la version du firmware.




- **Fermer la JetFlash Vault**

Retirez votre JetFlash Vault en toute sécurité de votre système.

5. Définition d'un mot de passe et d'un indice (Mac)

Avant d'utiliser votre JetFlash Vault, nous vous conseillons de définir un mot de passe et un indice pour protéger vos données sur le JetFlash Vault.

1. Insérez la JetFlash Vault dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Ouvrez Finder et cliquez sur **JetFlash Vault** sur la gauche. Puis faites un double clic sur **JetFlashVault**.






3. Définissez un mot de passe et entrez à nouveau votre mot de passe.
Note: Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et inclure 3 des caractères suivants : lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
Attention! Veuillez bien vous souvenir de votre mot de passe. Pour des raisons de sécurité, si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez formater l'appareil avant la prochaine utilisation. **Le formatage de l'appareil efface toutes les données stockées sur la JetFlash Vault.**


The screenshot shows the JetFlash VAULT password setup interface. At the top, there is a logo on the left, the text 'JetFlash® VAULT The Safest Safe' in the center, and the Transcend logo on the right. The main area contains four input fields: 'New password', 'Check password', 'Hint', and a 'Password rule' section with an information icon. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

4. Définir un indice (facultatif). L'indice peut être utile pour vous fournir un indice en cas d'oubli de votre mot de passe. Cliquez sur **OK** pour terminer le réglage du mot de passe et de l'indice.
Note: L'indice ne peut pas être trop similaire à votre mot de passe.




The image shows a software dialog box for setting a password. At the top left is a logo of a safe with the text "JetFlash® VAULT The Safest Safe". At the top right is the "Transcend" logo. The dialog contains three input fields: "New password" with ten dots, "Check password" with ten dots, and "Hint" with the text "Ex: favorite color + number". Below the "Check password" field is a "Password rule" button with an information icon. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

5. Cliquez sur **Finish** pour terminer le réglage du mot de passe et de l'indice.




6. Commencer à utiliser JetFlash Vault (Mac)

1. Insérez la JetFlash Vault dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Ouvrez Finder puis cliquez sur **JetFlash Vault** sur la gauche. Puis faites un double clic sur **JetFlashVault**.



3. Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur **Login**.
Attention! Le nombre de tentatives de connexion incorrecte est pré-réglé à 10. Si vous atteignez cette limite, vous devez formater votre JetFlash Vault et réinitialiser un mot de passe. **Le formatage de l'appareil efface toutes les données stockées sur JetFlash Vault**
 - Cliquez sur **Forget Password** pour formater votre JetFlash Vault et définir un nouveau mot de passe.
 - Cliquez sur **Hint** pour afficher l'indice que vous avez défini.

- Vous pouvez régler vos **Informations de contact** dans [Réglages JetFlash Vault](#)
- Cochez la case **Read Only** si vous voulez utiliser la JetFlash Vault en mode de lecture seule. Dans ce mode, vous pouvez seulement visualiser les fichiers, mais pas formater JetFlash Vault, mettre à jour, modifier ou supprimer tout contenu.



JetFlash® VAULT
The Safest Safe

Transcend®

Password

[Forget password](#) [Hint](#) [Contact information](#)

Read Only

[Login](#) [Cancel](#)

4. Une fois connecté, vous pourrez utiliser JetFlash Vault.

7. Options JetFlash Vault (Mac)


Une fois connecté à JetFlash Vault, cliquez sur l'icône JetFlash Vault dans le coin supérieur droit pour voir le menu des options.




● Réglages JetFlash Vault

Note: Vous devez entrer le mot de passe actuel pour définir/modifier ces paramètres


Mot de passe: Modifier votre mot de passe et/ou indice



Informations de contact: Régler/Voir/Modifier vos informations de contact



Langue: Changer la langue des menus




- **Parcourir la JetFlash Vault**

Une fois connecté, vous pouvez parcourir les données que vous enregistrez sur JetFlash Vault

Note: Vous devez entrer le mot de passe actuel pour définir/modifier ce paramètre

Attention ! Toutes les données seront effacées.




- **Support en ligne**

Lien vers le site officiel de Transcend pour plus d'informations et de soutien

(www.transcend-info.com/supports/service.aspx) pour plus d'informations et de soutien.

- **A propos**

Affiche les détails de votre JetFlash Vault, y compris les informations sur le module et la version du firmware.



- **Fermer la JetFlash Vault**

Retirez votre JetFlash Vault en toute sécurité de votre système.

8. Questions et réponses

Veillez visiter le site Internet de Transcend

www.transcend-info.com/Support/No-770 pour connaître les questions et réponses. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver la réponse à votre problème, veuillez visiter notre site Web du soutien technique à l'adresse suivante

www.transcend-info.com/Support/contact_form

9. Contrat de licence d'utilisateur final

Veillez visiter le site Internet de Transcend

www.transcend-info.com/Legal/?no=5 pour le contrat de licence d'utilisateur final.