



# 사용자 매뉴얼

## JetFlash<sup>®</sup> Vault 100

(버전 1.0)



## 목 차

1. 시스템 요구사항 .....	3
2. 암호 및 힌트 설정(윈도우).....	3
3. JetFlash Vault 시작하기(윈도우).....	7
4. JetFlash Vault 옵션(윈도우).....	9
JetFlash Vault 설정.....	9
JetFlash Vault 찾아보기.....	10
JetFlash Vault 포맷하기.....	11
온라인 지원.....	11
정보 JetFlash Vault 의 모듈, 펌웨어 버전, 정보등 세부 사항을 표시하세요.....	11
JetFlash Vault 종료하기.....	12
5. 암호 및 힌트 설정(Mac).....	12
4. JetFlash Vault 시작하기(Mac).....	16
5. JetFlash Vault 옵션(Mac).....	19
JetFlash Vault 설정.....	19
JetFlash Vault 찾아보기.....	20
JetFlash Vault 포맷하기.....	20
온라인 지원.....	21
정보.....	21
JetFlash Vault 의 모듈, 펌웨어 버전, 정보등 세부 사항을 표시하세요.....	21
JetFlash Vault 종료하기.....	22
6. 자주 묻는 질문.....	22
7. End-User License Agreement.....	22

## 1. 시스템 요구사항

JetFlash® Vault 는 다음 운영 시스템을 지원합니다:

Windows®7

Windows 8 (Windows 8 RT is not supported)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 or later


### 제안

JetFlash Vault 에 충분한 전원이 공급되도록 하려면 데스크탑이나 노트북의 USB 3.0 (또는 2.0) 포트에 직접 삽입하는 것이 좋습니다. JetFlash Vault 를 USB 전원 허브 나 키보드와 같은 여분의 USB 포트가있는 장치에 연결하지 마세요.

## 2. 암호 및 힌트 설정(윈도우)

JetFlash Vault 를 사용하기 전에 JetFlash Vault 에서 데이터를 보호하기 위한 암호와 힌트를 설정하는 것이 좋습니다.

1. 노트북이나 데스크탑의 사용 가능한 USB 포트에 JetFlash Vault 를 삽입하세요.
2. 파일 탐색기를 열고 왼쪽에서 DVD RW JetFlash Vault 를 클릭하세요.  
그런 다음 JetFlashVault\_Launcher 를 두 번 클릭하여 JetFlash Vault 를 실행하세요.



3. 암호를 설정하고 암호를 재입력하세요.

**주의:** 암호는 6 자 이상이어야하며 다음 문자 중 3 개를 포함해야 합니다. 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자.

**경고!** 비밀번호를 잘 기억하세요. 보안상의 이유로 암호를 잊어 버린 경우 다음에 사용하기 전에 장치를 포맷해야 합니다. **장치를 포맷하면 JetFlash Vault 에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.**

Please set a password

JetFlash® VAULT  
The Safest Safe

Transcend®

New password

Check password


*i* Password rule

Hint


OK Cancel

4. 힌트 (옵션)를 설정하세요. 힌트는 암호를 잊었을 때 단서를 제공하는데 도움이 될 수 있습니다. 암호 및 힌트 설정을 마치려면 **OK** 를 클릭하세요.

**주의:** 힌트를 암호와 유사하게 설정 하지 마세요.




5. **Finish** 를 클릭하여 암호 및 힌트 설정을 완료하세요.



### 3. JetFlash Vault 시작하기(윈도우)

1. 노트북이나 데스크탑의 사용 가능한 USB 포트에 JetFlash Vault 를 삽입하세요.
2. 파일 탐색기를 열고 왼쪽에서 DVD RW JetFlash Vault 를 클릭하세요.  
그런 다음 JetFlashVault\_Launcher 를 두 번 클릭하여 JetFlash Vault 를 실행하세요.




3. 암호를 입력하고 **Login** 버튼을 클릭하세요.

**경고!** 사전 설정된 최대 잘못된 로그인 시도 횟수는 10 입니다. 한계에 도달하면 JetFlash Vault 를 포맷하고 암호를 재설정해야 합니다. 장치를 포맷하면 JetFlash Vault 에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.

JetFlash 장치를 포맷하고 새로운 비밀번호를 설정하려면 **Forget**

**Password** 버튼을 누르세요

- 힌트를 클릭하면 설정한 힌트가 표시됩니다.
- [JetFlash Vault settings](#)에서 **연락처 정보**를 설정 할 수 있습니다.
- JetFlash Vault 를 읽기 전용 모드로 사용하려면 **Read Only** 박스를 체크하세요. 읽기 전용 모드에서는 파일을 볼 수는 있지만 JetFlash Vault 를 포맷 또는 업데이트, 변경 혹은 삭제가 불가능합니다.



Login

JetFlash® VAULT  
The Safest Safe

Transcend®

Please enter password

Forget password | Hint | Contact information


Read Only

Login Cancel

4. 로그인 하면 JetFlash Vault 를 바로 사용 가능합니다.

## 4. JetFlash Vault 옵션(윈도우)


JetFlash Vault 에 로그인 한 후 윈도우 작업 표시 줄에 있는 화살표를 클릭한 다음 JetFlash Vault 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 한 뒤 옵션 메뉴를 확인 하시기 바랍니다.



### ● JetFlash Vault 설정

**주의:** 이 설정을 관리하려면 현재 암호를 입력 해야 합니다.

암호: 암호 및 힌트 수정



연락처 정보 : 연락처 정보 설정/보기/수정

The screenshot shows the 'JetFlash Vault settings' dialog box with the 'Contact information' tab selected. The dialog has a header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo. Below the header, there are three tabs: 'Password', 'Contact information', and 'Language'. The 'Contact information' tab is active, showing three input fields: 'Name:' with a placeholder 'Ex: Name', 'Company:' with a placeholder 'Ex: Company', and 'Detail:' with a placeholder 'Ex: Detailed information'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.

언어: 언어 선택

The screenshot shows the 'JetFlash Vault settings' dialog box with the 'Language' tab selected. The dialog has a header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo. Below the header, there are three tabs: 'Password', 'Contact information', and 'Language'. The 'Language' tab is active, showing a 'Select language' label and a dropdown menu. The dropdown menu is open, displaying a list of languages: English, 繁體中文, Deutsch, Italiano, 日本語, 한국어, Portugues, Россия, 简体中文, Espanol, Francais, Polski, and Türkçe. At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

- **JetFlash Vault 찾아보기**


로그인하면 JetFlash Vault 에 저장 한 데이터를 검색 할 수 있습니다.

- **JetFlash Vault 포맷하기**

JetFlash Vault 를 포맷하세요.

주의: 포맷 하기 위해서는 현재 암호를 입력 해야합니다.

**경고! 모든 데이터가 지워집니다.**




- **온라인 지원**

추가 정보 및 지원은 트랜센드 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

- **정보**

JetFlash Vault 의 모듈, 펌웨어 버전, 정보등 세부 사항을 표시하세요.




- **JetFlash Vault 종료하기**

JetFlash Vault 를 시스템에서 안전하게 제거하세요.

## 5. 암호 및 힌트 설정(Mac)

JetFlash Vault 를 사용하기 전에 JetFlash Vault 에서 데이터를 보호 하기 위한 암호와 힌트를 설정하는 것이 좋습니다.


1. 노트북이나 데스크탑의 사용 가능한 USB 포트에 JetFlash Vault 를 삽입하세요.
2. Finder 를 열고 왼쪽의 **JetFlash Vault** 를 클릭하세요. 그 다음에 **JetFlashVault** 를 두 번 클릭하세요.



3. 암호를 설정하고 암호를 재입력하세요.

**주의:** 암호는 6 자 이상이어야하며 다음 문자 중 3 개를 포함해야합니다. 대문자, 소문자, 숫자 및 특수 문자.


**경고!** 비밀번호를 잘 기억하세요. 보안상의 이유로 암호를 잊어 버린 경우 다음에 사용하기 전에 장치를 포맷해야 합니다. **장치를 포맷하면 JetFlash Vault 에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.**



The screenshot shows the JetFlash Vault password setup interface. At the top, there is a logo for JetFlash VAULT (The Safest Safe) and the Transcend logo. Below the logos, there are three input fields: 'New password', 'Check password', and 'Hint'. There is also a 'Password rule' button with an information icon. At the bottom, there are two buttons: 'OK' (highlighted in blue) and 'Cancel'.


4. 힌트 (옵션)를 설정하세요. 힌트는 암호를 잊었을 때 단서를 제공하는데 도움이 될 수 있습니다. 암호 및 힌트 설정을 마치려면 **OK** 를 클릭하세요.

**주의:** 힌트를 암호와 유사하게 설정 하지 마세요.




The screenshot shows the same JetFlash Vault password setup interface as above, but now the 'New password' and 'Check password' fields are filled with dots. The 'Hint' field is filled with the text 'Ex: favorite color + number'. The 'OK' button is still highlighted in blue.

5. **Finish** 를 클릭하여 암호 및 힌트 설정을 완료하세요.



## 4. JetFlash Vault 시작하기(Mac)


1. 노트북이나 데스크탑의 사용 가능한 USB 포트에 JetFlash Vault 를 삽입하세요.
2. Finder 를 열고 왼쪽의 JetFlash Vault 를 클릭하세요. JetFlashVault 를 두 번 클릭하세요.



3. 암호를 입력하고 **Login** 을 클릭하세요.

**경고!** 사전 설정된 최대 잘못된 로그인 시도 횟수는 10 입니다. 한계에 도달하면 JetFlash Vault 를 포맷하고 암호를 재설정해야 합니다. **장치를 포맷하면 JetFlash Vault 에 저장된 모든 데이터가 지워집니다.**

- JetFlash Vault 를 포맷하고 새 비밀번호를 설정하려면 **Forget Password** 를 클릭하세요.
- **Hint** 를 클릭하면 설정 한 힌트가 표시됩니다. [JetFlash Vault settings](#) 에서 연락처 정보를 설정할 수 있습니다.
- JetFlash Vault 를 읽기 전용 모드로 사용하려면 **Read Only** 박스를 체크하세요. 읽기 전용 모드에서는 파일을 볼 수는 있지만 JetFlash Vault 를 포맷하거나 업데이트하거나 변경하거나 삭제할 수는 없습니다.



4. 로그인 하면 JetFlash Vault 를 사용 할 수 있습니다.

## 5. JetFlash Vault 옵션(Mac)


JetFlash Vault 에 로그인 한 후 오른쪽 상단에있는 JetFlash Vault 아이콘을 클릭하면 옵션 메뉴가 나타납니다.




### ● JetFlash Vault 설정

주의: 이 설정을 설정 / 수정하려면 현재 암호를 입력해야 합니다


암호: 암호 및 / 또는 힌트 수정



연락처 정보 : 연락처 정보 설정 /보기 / 수정



언어: 언어 선택



- **JetFlash Vault 찾아보기**


로그인 하면 JetFlash Vault 에 저장 한 데이터를 검색 할 수 있습니다.

- **JetFlash Vault 포맷하기**

JetFlash Vault 를 포맷하세요.

주의: 포맷 하기 위해서는 현재 암호를 입력 해야합니다.

**경고! 모든 데이터가 지워집니다.**



- **온라인 지원**


추가 정보 및 지원은 트랜센드 공식 홈페이지

([www.transcend-info.com/supports/service.aspx](http://www.transcend-info.com/supports/service.aspx))에서 확인하시기

바랍니다.

- **정보**

JetFlash Vault 의 모듈, 펌웨어 버전, 정보등 세부 사항을 표시하세요.



- **JetFlash Vault 종료하기**

JetFlash Vault 를 시스템에서 안전하게 제거하세요.

## 6. 자주 묻는 질문

제품 관련 FAQ 는 트랜센드 [www.transcend-info.com/Support/No-770](http://www.transcend-info.com/Support/No-770) 에서 확인 가능 합니다. 문제를 해결 할 수 없는 경우에는 트랜센드 코리아 고객 지원 서비스 [www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](http://www.transcend-info.com/Support/contact_form) 를 이용하여 주시기 바랍니다.

## 7. End-User License Agreement

End-User License Agreement.(최종 사용권 계약) 에 대해서는 [www.transcend-info.com/Legal/?no=5](http://www.transcend-info.com/Legal/?no=5) 에서 확인 가능합니다.

