



Manual de Usuario

JetFlash[®] Vault 100

(Versión 1.0)



Indice

1.	Requisitos del Sistema.....	3
2.	Configurar una Contraseña o Pista (Windows).....	3
3.	Usar JetFlash Vault (Windows)	7
4.	Opciones JetFlash Vault (Windows).....	9
	Ajustes JetFlash Vault.....	9
	Explorar JetFlash Vault	10
	Formatear JetFlash Vault	10
	Apoyo Técnico en Línea.....	11
	Sobre	11
	Cerrar JetFlash Vault	11
5.	Configurar una Contraseña o Pista (Mac)	12
6.	Usar JetFlash Vault (Mac).....	15
7.	Opciones JetFlash Vault (Mac)	17
	Ajustes JetFlash Vault.....	17
	Explorar JetFlash Vault	18
	Formatear JetFlash Vault	18
	Apoyo Técnico en Línea.....	19
	Sobre	19
	Cerrar JetFlash Vault	19
8.	Preguntas Frecuentes	20
9.	End-User License Agreement	20

1. Requisitos del Sistema

JetFlash® Vault es compatible con los siguientes Sistemas Operativos:

Windows®7

Windows 8 (no es compatible con Windows 8 RT)

Windows 8.1

Windows 10

Mac® OS X 10.10 o posterior


Sugerencia

Para garantizar que se proporciona suficiente energía a JetFlash Vault, se recomienda insertarlo directamente en un puerto USB 3.0 (o 2.0) de su PC de escritorio o portátil. Evite conectar JetFlash Vault a dispositivos que tengan un puerto USB adicional, como HUB o teclado.

2. Configurar una Contraseña o Pista (Windows)

Antes de usar su JetFlash Vault, se le recomienda configurar una contraseña y una pista para proteger sus datos en JetFlash Vault.

1. Conecte la unidad JetFlash Vault en un puerto USB habilitado de su PC de escritorio o portátil.
2. Por favor, abra File Explorer y haga clic **DVD RW JetFlash Vault** a la izquierda. A continuación haga doble-clic **JetFlashVault_Launcher** para lanzar JetFlash Vault.





<input type="checkbox"/> Name	Date modified	Type	Size
Files Currently on the Disc (3)			
JetFlashVault.app	1/19/2017 5:18 PM	File folder	
autorun.inf	1/5/2017 2:55 PM	Setup Information	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> JetFlashVault_Launcher.exe	1/19/2017 5:18 PM	Application	1,027 KB




3. Establezca una contraseña, y reintrodúzcala para su confirmación.
Nota: La contraseña necesita tener al menos 6 caracteres e incluir 3 de los siguientes caracteres: Letras mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales.
¡Advertencia! Por favor, recuerde bien su contraseña. Por razones de seguridad, si olvida su contraseña, tendrá que formatear el dispositivo para poder ser usado nuevamente. **Al formatear el dispositivo se borrarán todos los datos almacenados en JetFlash Vault.**

Please set a password



New password

Check password



 Password rule

Hint

4. Establecer una pista (Opcional). La pista puede ser útil en caso de que olvide de su contraseña. Haga clic en **OK** para finalizar con la contraseña y ajustes de pista.


Nota: La pista no puede ser similar a la contraseña.

Please set a password



New password


Check password

 Password rule

Hint

5. Haga clic **Finish (Finalizar)** para completar ajustes de contraseña y pista.

Please set a password



JetFlash® VAULT
The Safest Safe

Transcend®

New password

Check password

i Password rule


Hint

Settings completed! You can start using JetFlash Vault now.

Finish Cancel



3. Usar JetFlash Vault (Windows)

1. Conecte la unidad JetFlash Vault en un puerto USB habilitado de su PC de escritorio o portátil.
2. Abra File Explorer y haga clic en **DVD RW JetFlash Vault** a la izquierda. A continuación haga doble-clic **JetFlashVault_Launcher** para lanzar JetFlash Vault.



3. Introduzca su contraseña, y a continuación haga clic en **Login**.
¡Advertencia! El intento de inicio de sesión tiene un máximo preestablecido de 10 intentos. Si se llegara al límite, se deberá formatear su JetFlash Vault y restablecer una contraseña. **Al formatear el dispositivo se borrarán todos los datos almacenados en JetFlash Vault.**
 - Haga clic **Forget Password (Contraseña Olvidada)** para formatear su JetFlash Vault, y establecer una nueva contraseña.
 - Haga clic en **Hint (Pista)** para mostrar la pista establecida.
 - Puede ajustar su **Información de Contacto** en [JetFlash Vault settings](#)
 - Marque la casilla de **Read Only (Solo lectura)** si desea usar JetFlash Vault en modo de solo lectura. En este modo, solo podrá ver archivos, pero no formatear, actualizar, cambiar o eliminar ningún contenido.

Login



Please enter password


[Forget password](#) | [Hint](#) | [Contact information](#)

Read Only

4. Una vez que haya iniciado sesión, podrá usar JetFlash Vault.

4. Opciones JetFlash Vault (Windows)


Una vez que haya iniciado sesión en JetFlash Vault, primero haga clic en la flecha hacia arriba en la esquina derecha de la barra de tareas de Windows, luego haga clic con el botón derecho en el icono de JetFlash Vault para ver el menú de opciones.




● Ajustes JetFlash Vault

Nota: Debe introducir la contraseña actual para establecer/modificar estas configuraciones.


Contraseña: Modificar su contraseña y/o pista



Información de contacto: Configurar/Ver/Modificar su información de contacto.



Idioma: Cambiar el idioma.



- **Explorar JetFlash Vault**


Una vez que haya iniciado sesión, puede navegar por los datos que guarda en JetFlash Vault

- **Formatear JetFlash Vault**

Formatear tu JetFlash Vault.

Nota: Debe introducir la contraseña actual para establecer / modificar estas configuraciones

¡Advertencia! Todos los datos serán borrados.




- **Apoyo Técnico en Línea**

Visite el sitio web oficial de Transcend para información y apoyo adicional (www.transcend-info.com/supports/service.aspx).

- **Sobre**

Muestra detalles de su JetFlash Vault, incluido el módulo, y la información de la versión de firmware.




- **Cerrar JetFlash Vault**

Retire su JetFlash Vault de forma segura de su sistema.

5. Configurar una Contraseña o Pista (Mac)

Antes de usar su JetFlash Vault, se le recomienda configurar una contraseña y una pista para proteger sus datos en JetFlash Vault.

1. Conecte la unidad JetFlash Vault en un puerto USB habilitado de su PC de escritorio o portátil.
2. Por favor, abra Finder y haga clic **JetFlash Vault** a la izquierda. A continuación haga doble-clic **JetFlashVault**.





3. Establezca una contraseña, y reintrodúzcala para su confirmación.
Nota: La contraseña necesita tener al menos 6 caracteres e incluir 3 de los siguientes caracteres: Letras mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales.
¡Advertencia! Por favor, recuerde bien su contraseña. Por razones de seguridad, si olvida su contraseña, tendrá que formatear el dispositivo para poder ser usado nuevamente. **Al formatear el dispositivo se borrarán todos los datos almacenados en JetFlash Vault.**


The screenshot shows a dialog box for setting a password. It has a header with the JetFlash VAULT logo and the Transcend logo. The main area contains four input fields: 'New password', 'Check password', 'Hint', and a 'Password rule' button with an information icon. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

4. Establecer una pista (Opcional). La pista puede ser útil en caso de que olvide de su contraseña. Haga clic en **OK** para finalizar con la contraseña y ajustes de pista.
Nota: La pista no puede ser similar a la contraseña.

The screenshot shows the JetFlash VAULT password setup dialog box. At the top left is the JetFlash VAULT logo with the tagline "The Safest Safe". At the top right is the Transcend logo. The dialog contains the following fields and controls:


- New password:** A text input field with 10 dots representing a masked password.
- Check password:** A text input field with 10 dots representing a masked password.
- Password rule:** A button with an information icon (i) and the text "Password rule".
- Hint:** A text input field containing the text "Ex: favorite color + number".
- Buttons:** "OK" (blue) and "Cancel" (white) buttons at the bottom.

5. Haga clic **Finish (Finalizar)** para completar ajustes de contraseña y pista.




6. Usar JetFlash Vault (Mac)

1. Conecte la unidad JetFlash Vault en un puerto USB habilitado de su PC de escritorio o portátil.
2. Abra File Explorer y haga clic en **JetFlash Vault** a la izquierda. A continuación haga doble-clic **JetFlashVault**.



3. Introduzca su contraseña, y a continuación haga clic en **Login**.
¡Advertencia! El intento de inicio de sesión tiene un máximo preestablecido de 10 intentos. Si se llegara al límite, se deberá formatear su JetFlash Vault y restablecer una contraseña. **Al formatear el dispositivo se borrarán todos los datos almacenados en JetFlash Vault.**

- Haga clic **Forget Password (Contraseña Olvidada)** para formatear su JetFlash Vault, y establecer una nueva contraseña.
- Haga clic en **Hint (Pista)** para mostrar la pista establecida.
- Puede ajustar su **Información de Contacto** en [JetFlash Vault settings](#)
- Marque la casilla de **Read Only (Solo lectura)** si desea usar JetFlash Vault en modo de solo lectura. En este modo, solo podrá ver archivos, pero no formatear, actualizar, cambiar o eliminar ningún contenido.



JetFlash® VAULT
The Safest Safe

Transcend®

Password

[Forget password](#) [Hint](#) [Contact information](#)

Read Only

4. Una vez que haya iniciado sesión, podrá usar JetFlash Vault.

7. Opciones JetFlash Vault (Mac)


Una vez que haya iniciado sesión en JetFlash Vault, haga clic en el icono de JetFlash Vault en la esquina superior derecha para ver el menú de opciones.




- **Ajustes JetFlash Vault**

Nota: Debe introducir la contraseña actual para establecer/modificar estas configuraciones.


Contraseña: Modificar su contraseña y/o pista



Información de contacto: Configurar/Ver/Modificar su información de contacto.



Idioma: Cambiar el idioma.



- **Explorar JetFlash Vault**


Una vez que haya iniciado sesión, puede navegar por los datos que guarda en JetFlash Vault

- **Formatear JetFlash Vault**

Formatear tu JetFlash Vault.

Nota: Debe introducir la contraseña actual para establecer / modificar estas configuraciones

¡Advertencia! Todos los datos serán borrados.




- **Apoyo Técnico en Línea**

Visite el sitio web oficial de Transcend para información y apoyo adicional (www.transcend-info.com/supports/service.aspx).

- **Sobre**

Muestra detalles de su JetFlash Vault, incluido el módulo, y la información de la versión de firmware.



- **Cerrar JetFlash Vault**

Retire su JetFlash Vault de forma segura de su sistema.

8. Preguntas Frecuentes

Por favor, visite la web de Transcend para preguntas frecuentes: www.transcend-info.com/Support/No-770. Si aún no puede encontrar la respuesta a su problema, visite nuestro sitio web para soporte técnico en www.transcend-info.com/Support/contact_form

9. End-User License Agreement

Por favor, visite la web de Transcend para End-User License Agreement: www.transcend-info.com/Legal/?no=5